

PROTECCIÓN POR FUSIBLES - RHCF



Aplicaciones y funciones

Los enlaces de fusibles que tienen tapas de contacto cilíndricas están diseñados para proteger las instalaciones de distribución eléctrica de voltaje nominal de 380 VCA, con corriente nominal de hasta 125 A contra daños debidos a sobrecargas y cortocircuitos.

Los enlaces de fusibles con el percutor se suministran con el fin de proteger los motores contra la operación de cambio de fase del motor cuando están instalados en aisladores de fusibles.



Fusibles cilíndricos						
Calibre (A)	Rango de tensión (V)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Medidas	Referencia	Pack
2	500	8,5	31,5	 8,5 x 31,5	RHCF0302**	10/2000
4		8,5	31,5		RHCF0304**	10/2000
6		8,5	31,5		RHCF0306**	10/2000
10		8,5	31,5		RHCF0310**	10/2000
16		8,5	31,5		RHCF0316**	10/2000
2	500	10	38	 10 x 38	RHCF1302**	10/2000
4		10	38		RHCF1304**	10/2000
6		10	38		RHCF1306**	10/2000
10		10	38		RHCF1310**	10/2000
16		10	38		RHCF1316**	10/2000
20		10	38		RHCF1320**	10/2000
25		10	38		RHCF1325**	10/2000
32		10	38		RHCF1332**	10/2000
10	500	14	51	 14 x 51	RHCF1510**	10/1000
16		14	51		RHCF1516**	10/1000
20		14	51		RHCF1520**	10/1000
25		14	51		RHCF1525**	10/1000
32		14	51		RHCF1532**	10/1000
40		14	51		RHCF1540**	10/1000
50		14	51		RHCF1550**	10/1000
63		14	51		RHCF1563**	10/1000

Sustituir (**) por el tipo de curva: GM = protección estándar / AM = acompañamiento motor